

Vent-Axia®

ECLIPSE 100 Axiális kishelységventilátor

Kezelési utasítás

Kizárólag az angol nyelvű kezelési utasítás illusztrációval együtt használható



Rendelési szám:

42 73 10 (X)

42 72 81 (XP)

42 72 82 (XT)

Beszereelési és bekötési utasítás a ECLIPSE-100 háztartási kisventilátorhoz.

! FONTOS: Beszerelés előtt olvassa el a következő instrukciókat.

NE ÉPÍTSÜK BE a terméket azon helységekbe, ahol:

- fokozott olaj, vagy zsírtartalmú a levegő.
- Maró vagy gyúlékony gázok, folyadékok, gőzök lehetnek.
- A környezeti hőmérséklet magasabb mint 40C és kisebb, mint -5C fok.
- Lehetséges akadályok merülhetnek fel a beszereléskor vagy leszereléskor.

Biztonsági és szerelési jegyzetek:

- A. Minden elektromos vezetéknek meg kell egyeznie az I.E.E Szabályoknak, vagy az adott országbeli előírásoknak, valamint a készüléket csak szakképzett, elektromos szakember kötheti be.
- B. A ventilátort el kell látni biztonsági kapcsolóval, mely lekapcsolás esetén az összes pólust megszakítja.
- C. Győződjünk meg róla, hogy a tápellátás (Volt, Frekvencia, Fázis) megfelel a rendszerkövetelményeknek.
- D. A ventilátor csak Vent-Axia kiegészítő termékkel használható együtt. (pl.: páraérzékelő, külső időzítők... stb)
- E. Jelen termék fix elektromos bekötésre alkalmas.
- F. Amennyiben a készülék olyan helyen működik, ahol előfordulhat égéstermék, fokozottan ügyeljünk a megfelelő légutánpótlásra, illetve nyílt égésű készülékek együttes használata esetén ügyeljünk a megfelelő légszállításra.
- G. A ventilátor nem használható olyan helységben, ahol közvetlenül, hosszú időre direkt vízsugár érheti, a nemzetközi szabványoknak megfelelően.
- H. Csőbe vagy légcsatornába kötés esetén ügyeljünk az esetlegesen képződő kondenzvíz eltávolítására, kondenzvíz elvezető segítségével, vagy a csatorna döntésével.
- I. A készüléket ne üzemeltessük mentális, pszichikai vagy érzékszervi problémás emberek környezetében felügyelet nélkül.
- J. A gyermekeket figyelmeztessük, és ügyeljünk arra, hogy ne játszanak a készülékkel.

Leírás:

Az ECLIPSE 100 WC és fürdők szellőztetésére, alkalmas falra történő szerelésre, mennyezetre és oldalfalra egyaránt. A csomagolásban két előlap és 3 rács található különböző színekben, melyek 6 különféle kombinációt tesznek lehetővé. Falba történő szerelés esetén használható az opcionálisan rendelhető fali kit (25 41 02 Fehér/ 25 41 00 Barna). További kiegészítőkről és termékeinkről kérjük tájékozódjon üzleteinkben, katalógusainkból, vagy a www.vent-axia.com web oldalról.

A. SZERELÉS

I. Gipszkartonba:

1. Vágjunk egy 105mm átmérőjű nyílást a gipszkartonba.
2. Távolítsuk el a készülék előlapjában lévő rácsot (A). Csavarhúzó segítségével óvatosan feszítsük ki a rácsot.
3. Távolítsuk el az előlapot úgy, hogy kicsavarjuk az előlapon lévő két csavart, mely a hátlaphoz rögzíti. (D) Ügyeljen arra, hogy az előlap középen rögzítve van a hátlaphoz. Így egy kis erőfeszítéssel tudjuk csak eltávolítani.
4. Távolítsuk el a kábelvezetőt C., és nyomjuk a kábelt a kábelvezetőn keresztül, majd győződjünk meg arról, hogy a kábelek másodlagos szigetelése is sértetlen. Győződjünk meg róla, hogy megfelelő kábelt használunk. (BEKÖTÉS FEJEZET)
5. Csúsztassuk a ventilátort a gipszkarton nyílásba és rögzítsük csavarokkal.

6. Győződjünk meg róla, hogy a ventilátor lapátok szabadon forognak.
7. Válasszuk ki az általunk vásárolt készülékhez tartozó bekötési módot (lásd: Section C Wiring)
8. Helyezzük vissza az előlapot a hátlapra, pontos helyzetbe.
9. Kapcsoljuk fel a főkapcsolót és győződjünk meg róla, hogy a készülék rendben működik.

II. FALBA TÖRTÉNŐ SZERELÉS

1. Vágjunk egy 115mm átmérőjű nyílást a falba, a nyílásba helyezük bele a fali átvezető elemet (átvezető cső), rögzítsük és vágjuk vissza a falsíkba. A fali átvezetőt úgy építsük be, hogy kifele lejtsen egy keveset, hogy az esetlegesen felhalmozódott kondenzvíz kicsöpögghessen a kültérre.
2. Rögzítsük a kültéri rácsot.
3. Távolítsuk el a készülék előlapjában lévő rácsot (A). Csavarhúzó segítségével óvatosan feszítsük ki a rácsot.
4. Távolítsuk el az előlapot úgy, hogy kicsavarjuk az előlapon lévő két csavart, mely a hátlaphoz rögzíti. (D) Ügyeljen arra, hogy az előlap középen rögzítve van a hátlaphoz. Így egy kis erőfeszítéssel tudjuk csak eltávolítani.
5. Távolítsuk el a kábelvezetőt C., és nyomjuk a kábelt a kábelvezetőn keresztül, majd győződjünk meg arról, hogy a kábelek másodlagos szigetelése is sértetlen. Győződjünk meg róla, hogy megfelelő kábelt használunk. (BEKÖTÉS FEJEZET)
6. Csúsztassuk a ventilátort az előre kiépített fali átvezetőbe és óvatosan rögzítsük a gyorsrögzítő fülekkel (F) (fig.2.).
7. Győződjünk meg róla, hogy a ventilátor lapátok szabadon forognak.
8. Válasszuk ki az általunk vásárolt készülékhez tartozó bekötési módot (lásd: Section C Wiring)
9. Helyezzük vissza az előlapot a hátlapra, pontos helyzetbe.
10. Kapcsoljuk fel a főkapcsolót és győződjünk meg róla, hogy a készülék rendben működik.

B. BEÁLLÍTÁSOK

! Figyelem: a ventilátor és az egyéb szabályzó elemek szerelés előtt és alatt legyenek áramtalanítva.

Fontos!: Minden páraérzékelős modell időrelével ellátott. A VA100LH és XH időreléje csak a hűzőszinór aktiválásakor működik. A VA100XHT időreléje a villanykapcsoló aktiválása esetén működik.

1. TIMER/Időrelé beállítása (T-MODELL)

Az időrelé gyárilag 15 percre van beállítva. Állítási időtartama 5-30 perc, az hátlapon található potméter eltekerésével.

1. Utánfutási idő CSÖKKENTÉSEKOR a potmétert kis csavarhúzó segítségével csavarjuk óra járásával egy irányba.
2. Utánfutási idő NÖVELÉSEKOR a potmétert kis csavarhúzó segítségével csavarjuk óra járásával ellentétes irányba.

2. Hűzőszinór működése

A villanykapcsoló csak akkor kapcsolja a készüléket, ha a hűzőszinór bekapcsolt állapotban van.

C. ELEKTROMOS BEKÖTÉS

! Figyelem: a ventilátor és az egyéb szabályzó elemek szerelés előtt és alatt legyenek áramtalanítva.

Jelen terméket kizárólag fixen kössük be, ne használjunk lengőkábelt.

1. 1mm² vagy 1,5mm² merev kábelt használjunk.
2. Válasszuk ki az angol nyelvű használati utasításon lévő – a megfelelő típushoz tartozó - bekötési rajzot (Fig. 4/5)
3. Ellenőrizzünk minden elektromos kötést és csatlakozást.
4. Győződjünk meg róla, hogy a vízzárót a kábelbevezetésnél visszahelyeztük. A kábel és a lyuk között nem lehet rés.
5. Ellenőrizzük a járókerék szabad mozgását.

D. SZERVÍZELÉS ÉS ÜZEMFENNTARTÁS

! Figyelem: a ventilátor és az egyéb szabályzó elemek szerelés előtt és alatt legyenek áramtalanítva.

1. Rendszeres időközönként győződjünk meg a készülék megfelelő rögzítéséről, ellenőrizzük a beszerelést, ügyeljünk, nehogy építési törmelék vagy egyéb lerakódás kerüljön a berendezésbe.
2. Apró ecsettel poroljuk le, távolítsuk le a behullott építési törmelékeket.
3. Nedves ruhával töröljük meg az előlapot.

A berendezés csapágycsoporthoz tartozó karbantartást nem igényelnek.

Amennyiben a készülékkel kapcsolatban kérdése merülne fel, az alábbi elérhetőségeken jelezze:

AEROVENTIL KFT
1076 BP., SAJÓ U. 3.
TEL/FAX: 784-2480
Mob.: 70/776-1536
E-MAIL: aeroventil@gmail.com